

# CONTROL REMOTO PARED PARA MURECO-CLASSIC

## DESCRIPCIÓN

Compatible con los modelos MURECO-CLASSIC 500, 800, 1700, 2100 y 2900

El control remoto es la solución más fácil de usar y asequible para controlar el recuperador de calor. Los usuarios pueden habilitar las funciones de intercambio de aire presionando los botones relevantes y observando los indicadores luminosos que proporcionan información sobre el estado de funcionamiento de la unidad.

Los usuarios pueden configurar la velocidad de los ventiladores presionando el botón SPEED. La velocidad cambia cada vez que se presiona el botón. Los indicadores luminosos verdes que se encuentran a continuación en la etiqueta SPEED muestran la velocidad seleccionada o, alternativamente, indican si la unidad está apagada (en cuyo caso no hay ningún indicador luminoso encendido).

En caso que se añada un actuador para el by-pass (no incluido con el recuperador), durante el cambio de estaciones, las condiciones climáticas del exterior son a menudo más favorables que las microclimáticas de interior. Al habilitar el bypass es posible inyectar aire desde el exterior y expulsar el aire viciado, mientras se evita que los dos flujos intercambien calor, o más bien evitando el calentamiento del aire expulsado y el enfriamiento del aire inyectado, que es deseable en condiciones normales de funcionamiento. Cuando el bypass está habilitado, el indicador luminoso amarillo está encendido.



Código: RC11056