

CUELLO DE MONTAJE

Cuello de montaje para difusor circular de aire, permite la instalación de la salida de aire desde el tubo flexible al difusor.

Fabricado en chapa de acero galvanizada, especialmente diseñada para resistir la humedad y la oxidación.



Datos técnicos:

Ø	Ø A
150	149
200	199
250	249
300	299
350	349



Código: RX01141_RX01145