

PASARELA DE COMUNICACIONES AIRZONE-GM1 AZX8GTCGM1



DESCRIPCIÓN:

Pasarela para la gestión de equipos de A/A compatibles mediante los sistemas de control Airzone. Alimentación mediante unidad interior. Montaje y conexión sobre puerto de máquina de los dispositivos Airzone habilitados. Producto desarrollado y testeado junto con el fabricante.

Funcionalidades:

- Comunicación bidireccional de los parámetros básicos de control en función de la demanda del sistema de control Airzone.
- Control de hasta 5 velocidades de forma automática, permitiendo (en general) el funcionamiento sin bypass.
- Ajuste de la temperatura de consigna en función de las temperaturas seleccionadas en los termostatos Airzone y del algoritmo Eco-Adapt.
- Lectura de la temperatura de trabajo del equipo.
- Lectura de avisos y errores del equipo controlado.
- Control secundario de la unidad.



Código: CO48060

CONEXIONES:

1. Retire la alimentación de la unidad interior y del sistema Airzone.
2. Localice el puerto X Y E de la unidad interior.
3. Conecte la pasarela Airzone al puerto X Y E de la unidad interior. Recuerde respetar la polaridad.
4. Alimente la unidad interior y el sistema Airzone. Compruebe los LEDs de la pasarela (ver apartado autodiagnóstico).

