

KIT REPARADOR PARA POLIÉSTER MÁS FIBRA DE VIDRIO (PRFV)

DESCRIPCIÓN

Para su aplicación en parachoques, instalaciones de accesorios,...

PROCEDIMIENTO DE USO

- 1.Limpiar y lijar la zona a aplicar, recomendable con circular o amoladora.
- 2.Mezclar la resina con el endurecedor a una proporción del 0.10 %.
- 3.Una vez esté mezclado, pintar la zona a aplicar con rodillo o brocha.
- 4.Poner a continuación 1 capa de fibra (tela blanca) y pintarla por encima con la resina.
- 5.Repetir la misma operación con tres capas de fibra.
- 6.Una vez aplicadas las capas mover la resina con la fibra hasta que esta esté derecha.
- 7.Dejar secar durante un periodo aproximado de cuatro horas mínimo.

Consta de:

- 1 litro de resina.
- 10 ml de secante.
- 0,5 m² de fibra.



Código: CC 10 265