

## QUEMADORES PARA INTERIOR

# Mod. TT-380

### DESCRIPCIÓN

Quegador paellero de uso profesional.

Ideal para paellas, arroces, cocciones en grandes ollas, cazuelas, alambiques o alquitaras.

Especial para el sector de la hostelería, restauración, alimentación artesanal y microcerverías.

Robustos, con mayor cámara de gas y más potentes.

Autorizados para interior

Válvula de seguridad con termopar incorporado.

### Quegador Piloto

Seguridad en todos los fuegos.

Uso independiente de los aros.

Un solo termopar.

### Llave de paso de aguja

No se obstruye.

Mejor control de llama en máximo y en mínimo.

### Sistema Optim patentado

Mayor salida de gas.

Fuego más potente y abundante.

Disposición lateral del fuego.

Mayor alcance de la llama.

Mejor combustión.

### Modelos disponibles

TT-380 Butano/Propano, apto solo para butano a 29 mbar. y propano a 37 mbar.

TT-380 Propano, apto solo para propano a 50 mbar.

TT-380 Gas natural, apto solo para gas natural a 20 mbar.

### CARACTERÍSTICAS

Potencia máxima 17 kw con gas propano a 50 mbar.

Diámetro del paellero, 38 cm.

Diámetro recomendado de paellera:

1 Aro encendido, 28 a 38 cm.

2 Aros encendidos, 50 a 60 cm. Capacidad 50- 150 l.



Código: GQ 05 121 - GQ 05 128

Código	Modelo	Gas utilizado	Conexión	Presión de trabajo	Kw	Kcal/h	Consumo	Número de fuegos	
GQ 05 121 - GQ 05 128	TT-380	G-30	Butano	Macho 1/2"	29 mbar.	11,4	9.818	0,90 kg/h	2
		G-31	Propano	Macho 1/2"	37 mbar.	11,4	9.818	0,90 kg/h	2
		G-31	Propano	Macho 1/2"	50 mbar.	17	14.641	1,32 kg/h	2
		G-20	Gas natural	Macho 1/2"	20 mbar.	14,5	12.488	1,53 m³/h	2

### OBSERVACIONES

**Butano:** El quemador debe conectarse a una botella de gas butano mediante un tubo flexible. Este tubo, que no debe estar caducado, irá ajustado con abrazaderas al quemador en un extremo y en el otro al regulador de 30 mbar que va acoplado a la botella.

**Propano:**

Instalación de gas: El quemador deberá ir conectado a la instalación mediante latiguillo metálico normalizado. Se recomienda contactar con un instalador autorizado de gas en caso de no tener preparada una instalación adecuada.

Botellas de propano: El quemador debe conectarse a una botella de gas propano mediante un tubo flexible. Este tubo, que no debe estar caducado, irá ajustado con abrazaderas al quemador en un extremo y en el otro al regulador de 37 ó 50 mbar que va acoplado a la botella.

**Gas Natural:** El quemador debe conectarse a una instalación de gas natural mediante latiguillo metálico normalizado. Se recomienda contactar con un instalador autorizado de gas en caso de no tener preparada una instalación adecuada.

El quemador debe utilizarse por profesionales y en interiores perfectamente ventilados, no utilizarlo para un gas para el que no ha sido fabricado. En el caso de utilizar solo los aros interiores, se recomienda proteger los exteriores para evitar obstrucciones. Si se usan botellas es conveniente disponer de repuesto para intercambiar en caso de disminución del rendimiento.

Incluye 3 patas regulables.

### DIMENSIONES (mm)

