

RASCADOR MANUAL DE POLIETILENO

DESCRIPCIÓN:

La zona a rascar debe ser señalada con un rotulador. Posteriormente se retirará una capa de aproximadamente 0,2 mm con trazos regulares del rascador a lo largo de la longitud de la tubería.

El operario debe procurar limpiar de forma regular toda la zona de la soldadura.

- Construcción robusta en plástico.
- Cuchilla de acero endurecido, 4 posiciones.
- Dispone de un mango ergonómico para una mejor sujeción
- Para todo tipo de tuberías PE, PE-HD, PEX y PP.



Código	Rango (mm)	Dimensiones (mm)	Ancho Cuchilla (mm)	Peso (kg)
GB14019	Multidimensiones	170 x 50 20	38	0,10
GB14020	Multidimensiones	210 x 64 x 25	63	0,15