

MESA DE CORTE PANEL LANA DE VIDRIO

Descripción

Mesa de trabajo totalmente desmontable y regulable en altura, con carro de transporte.

Instrucciones de montaje

Todas las uniones se realizan con tuercas con una llave inglesa.

1. Montar primero los laterales de la mesa, cada uno de ellos formado por 2 patas (A) y un larguero (C).

2. Montar después dos largueros (D).

3. Montar los travesaños (F) para unir los largueros entre sí.

4. Repetir el montaje del otro lateral de la mesa según puntos 1, 2 y 3.

5. Montar por último las patas centrales en "T" (B) para unir las dos mitades de la mesa.

DESPIECE:

A - 4 unidades patas esquinas

B - 2 unidades patas en "T"

C - 2 unidades largueros 930 mm

D - 4 unidades largueros 1270 mm

F - 5 unidades travesaños 1060 mm



Mesa de corte y
carro de transporte

